

## SONY PC Companion 升级教程


1. 启动计算机端的 SONY PC Companion 套件。



2. 升级前请保证手机电池电量在 50%以上, 并在升级过程中避免对手机进行不必要的操作。将处于开机状态的手机通过 USB 线连接至计算机。在连接手机之后, SONY PC Companion 套件会提示您有可用更新。请点击更新按钮。



3. SONY PC Companion 套件会提示您一些信息，包括个人信息的保留（如图，本次升级将不会影响设置和个人数据。即便如此，我们仍然建议您在升级之前备份您的个人资料，以免出现意外而导致数据丢失）、时间、连接 Internet 及更新的版本。点击接受。



4. SONY PC Companion 套件会进入准备步骤。



5. 此步骤需要您耐心等待。



6. 下载软件完成后，手机将会自动关机。
7. 手机自动关机后，进入如下画面。



8. 继续等待会开始完成更新步骤。



9. 等待更新步骤的完成，会跳转完成界面，只需要断开连接重新开机即可。注意更新后第一次开机需要时间较长。



10. 现在您的手机已经升级至最新版本了。

